

RIUTILIZZABILE

# accumulatore di freddo KPO5 morbido



## ATTENZIONE

L'accumulatore di freddo "morbido" è così definito poiché fin quando il liquido eutettico al suo interno non congela rimane morbido e gelatinoso al tatto.

L'accumulatore morbido va posizionato, nella fase di congelamento, **TASSATIVAMENTE** in **posizione piatta** (orizzontale). Se posizionato male, la forma a "sacco" che assume può creare, una volta gelato, pieghe e angoli appuntiti che possono causare rotture allo stesso sacchetto o ad altri accumulatori rendendoli **INUTILIZZABILI**.



## CONTENITORE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| MATERIA PRIMA                 | BOPA - LDPE EVA  |
| CARATTERISTICHE MATERIA PRIMA | Film laminato con colla senza solventi. Sostanze pericolose: nessuna |
| METALLI PESANTI (es. cadmio)  | Assenti  |
| COLORE                        | Bianco   |
| DIMENSIONE PRODOTTO           | 240 x 160 x h 40 mm  |
| PESO PRODOTTO                 | +/- 500 g  |

## CONTENUTO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| LIQUIDO CONTENUTO     | Acqua potabile. Polyacrylamide polimero. |
| PUNTO DI CONGELAMENTO | -5° C                                    |



## CONGELAMENTO ACCUMULATORI DI FREDDO

Porre gli accumulatori di freddo nel congelatore a una temperatura di **-20°C/-25°C** in posizione **orizzontale** per **48 ore**.

Per maggiori informazioni o assistenza sul congelamento: [info@keypack.it](mailto:info@keypack.it)